



APPAIRAGE



THERMOSTAT / RECEPTEUR



TELECOMMANDE / EMETTEUR




1. Appuyez et maintenez le bouton  pendant 5 secondes. La LED  passe à un clignotement rapide, le radiateur est en attente d'appairage


2. A partir du mode **Auto**, appuyez sur les boutons  et  simultanément pendant 5 secondes



3. Appuyez 2 fois sur le bouton  de l'émetteur pour vous positionner sur le paramètre 




4. Appuyez sur la touche  pour sélectionner le mode d'émission "rFu"


Le symbole  se met à clignoter

La LED  du thermostat passe soit au vert soit au rouge

Le radiateur est maintenant appairé



5. Sortir du mode « Installateur » en appuyant sur le bouton 

jusqu'au paramètre  pour afficher « End » puis appuyer sur 