
















APPAIRAGE	
THERMOSTAT / RECEPTEUR	TELECOMMANDE / EMETTEUR
	
<p>1. Appuyez et maintenez le bouton  pendant 5 secondes. La LED  passe à un clignotement rapide, le radiateur est en attente d'appairage</p>	
<p>1. Appuyez sur le bouton  pendant 10 secondes</p>	
<p>2. Appuyez 1 fois sur le bouton  de l'émetteur</p> <p>pour vous positionner sur l'écran </p>	
<p>4. Appuyez sur la touche  pour lancer l'appairage</p> <p>Le symbole  se met à clignoter</p> <p>La LED  du thermostat passe soit au vert soit au rouge</p> <p>Le radiateur est maintenant appairé</p>	
<p>4. Sortir du mode « Installateur » en appuyant sur le bouton </p>	

MGE_2018_03_Appairage Simplifié BAYO MILO