






ETALONNAGE DE LA SONDRE DE TEMPERATURE SUR LE RADIATEUR

TELECOMMANDE / EMETTEUR



2. A partir du mode **Auto**, appuyez sur les bouton  et  simultanément pendant 7 secondes





3. A partir du segment  appuyez sur le bouton  ou  de l'émetteur pour appliquer la différence de température noté.

Exemple, T° de confort réglée à 20°C et vous mesurez 21°C. Il faut donc appliquer -1,0°C



4. Validez en appuyant sur



5. Sortir du mode « Installateur » en appuyant sur le bouton  jusqu'au paramètre  pour afficher « End » puis appuyer sur 