

**APPAIRAGE**

**TELECOMMANDE / EMETTEUR**



**1. Appuyez** sur le bouton



pendant 10 secondes



**2. Appuyez** 1 fois sur le bouton



de l'émetteur


pour vous positionner sur l'écran



**3. Appuyez** sur la touche



pour lancer l'appairage

Le symbole  se met à clignoter



**4. Sortir** du mode « Installateur » en appuyant sur le bouton



MGE\_2018\_03\_Appairage Simplifié Télécommande avec TouchE3