

APPAIRAGE RADIATEUR AVEC TOUCH E3

BOITIER / RECEPTEUR



1. Appuyez et maintenez le bouton  pendant 5 secondes. La LED 

passé à un clignotement rapide, le radiateur est en attente d'appairage

2. Appuyez sur la touche  de la Touch E3 pour lancer la procédure d'appairage

La LED  du thermostat passe soit au vert soit au rouge

3. Le radiateur est maintenant appairé à la Touch E3 pour la pièce sélectionnée